

<b>Montageblad</b>	<b>side 1 af 1</b>	<b>M-0513</b>	
Installation sheet	page 1 of 1		
Montageblatt	Seite 1 von 1	0901-519	970420
Feuillet d'installation	page 1 de 1		

## Printetopstilling til Autofeed 2000, Autofeed 4200S og A4200S/A2000 udskiftningsæt

Indstillinger, ændringer og kontrol af EPSON LX-300 printer.

1. Indsæt endeløs papirbaner
2. Tryk på **Font** (holdes nede) mens der tændes (ON)  
Printer udskriver hjælpetekster
3. Tryk på **LF/FF**  
Printer udskriver aktuelle indstillinger = kontrol - (sluk herefter hvis der kun ønskes kontrol)
4. Tryk **LF/FF** (kommer ind i hovedmenu = table B)
5. Tryk på **Font** holdes nede indtil lysdioder lyser/blinker/slukker, passende til den menu man ønsker at rette i (se table oversigt i manual)
6. Når man står ud for den ønskede menu der skal rettes i trykkes på **Pause** (dobbelt beep)
7. Tryk på **Font** holdes nede indtil lysdioderne har den foreskrevne position med henholdvis blinkende diode, tændt diode eller slukket diode
8. Tryk på **Pause** (enkelt beep) hvorefter man kommer tilbage til hovedmenuen
9. Printeren slukkes så den gemmer de nye indstillinger

Ved rettelser i flere indstillinger, gentages fra punkt 5 til 8 til man har den ønskede indstilling.

### Indstilling til Autofeed 2000 og Autofeed 4200S

Table B				
Linie nr.	1	2	PAUSE	
4	ON	BLINKS	OFF	TABLE F
6	BLINKS	OFF	ON	TABLE H
11	OFF	OFF	BLINKS	TABLE M
12	BLINKS	OFF	BLINKS	TABLE N
Table F				
Linie nr.	1	2	PAUSE	
14	BLINKS	ON	ON	A4200S/A2000
Table H				
Linie nr.	1	2	PAUSE	
2	ON	OFF	OFF	A4200S/A2000
Table M				
Linie nr.	1	2	PAUSE	
1	ON	OFF	OFF	A2000
3	ON	ON	OFF	A4200S
Table N				
Linie nr.	1	2	PAUSE	
1	OFF	OFF	OFF	A4200S
2	ON	ON	ON	A2000

Indstillinge til A4200S/A2000 udskiftningsættet er den samme som til Autofeed 2000