

Drift og vedligeholdelsesvejledning.

For foderautomater leveret af ACO Funki.

Vedligeholdelse

Alle dele skal ved montage/installation efterspændes, alle bevægelige dele skal smøres og sikres at de uforhindret kan bevæge sig. Produkterne skal løbende rengøres, smøres og efterspændes. Hvis produkterne bliver vasket med højtryksrenser anbefaler ACO Funki et maks. tryk på 160 bar og en minimums afstand på 150 cm.

Alle sliddele friholdes af garantien, idet disse dele anses for at være forbrugsdele.

Anløb på rustfrie materialer må forventes. Der gives kun garanti ved gennemtæring. Dog er en korrekt potentialeudligning en forudsætning for at opretholde garantien.

Der tages forbehold for brug af ikke egnede stoffer, kemikalier og komponenter i forbindelse med rengøringen og eller som tilsætning til foder eller vand, som kan danne misfarvning og/eller skader i form af f.eks. ætsning.

Alle vandsystemer skal jævnligt rengøres og afkalkes.

I forbindelse med rengøringen skal produkterne udtørres, så komponenter ikke er under konstant fugt påvirkning.

Drift

Alle produkter skal anvendes til det som de er udviklet til.

Foderautomater må ikke være tomme for foder når grisene har adgang til dem.

Hvis der opstår en skade på produktet skal denne eller delene omgående udskiftes for at undgå unødige følge skader.

Produkterne må ikke udsættes for tryk, slag eller skarpe genstande.

Antallet af dyr pr. automat skal overholdes

ACO Funkis Automater er beregnet til 2 x 25 grise pr. automat