

## LEVERINGER ER UD FRA FØLGENDE REGELSÆT:

- NL 92 almindelige leveringsbetingelser, der gælder når der er tale om, at kunden selv monterer.
- NLM 94 almindelige leveringsbetingelser, der gælder når der er tale om levering og montering.
- At staldens belægning er i henhold til gældende lovgivning.
- At de af ACO FUNKI udleverede brugsanvisninger følges og ikke fraviges.

I det følgende afsnit beskrives ACO FUNKIs retningslinier for kundens anvendelse, rengøring, samt kvalitet og vedligeholdelse af de færdigmonterede produkter.

## BETINGELSER FOR ANVENDELSEN:

- En smågrisestald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til smågrise i vægtintervallet 6-40 kg.
- En FRATS-stald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til grise i vægtintervallet 6-110 kg.
- En slagtesvinestald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til slagtesvin i vægtintervallet 30-110 kg.
- En løbe- og kontrolstald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til søer op til 300 kg.
- En drægtighedsstald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til søer op til 300 kg.
- En ornesti leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til orner op til 400 kg.
- Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5 - 3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. regulere vandtrykket.  
ACO FUNKI påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.

## FORBEHOLD FOR ANVENDELSEN:

Alle staldafsnit skal anvendes, som de er udviklet til, og må derfor ikke ændres i opbygningen, uden skriftlig samråd med ACO FUNKI. Eksempelvis er det en forudsætning, at diegivende søer i farebøjler skal være opstaldet korrekt i fareladet og ikke går løs i stien, endvidere er den konventionelle faresti udviklet således, at pattegrisene fravænnens og flyttes samtidig med soen (5 uger gl.).

ACO FUNKIs klimahuler i farestalden, samt overdækninger i klima- og FRATS-stalden, er ikke dimensioneret til at staldpersonalet kan stå eller sidde på dem.

Der tages forbehold for u hensigtsmæssig adfærd fra staldpersonalet, såsom voldsomt slag, brug af forkert værktøj,

misbrug mv.

Derudover tages der forbehold for uhensigtsmæssig adfærd fra grise forårsaget af udefrakommende stress mv.

Endvidere dækker reklamationen ikke almindelig slitage, følgeskader eller hændelige skader.

## RENGØRING:

Plastplanker og øvrige plastdele må ikke højtryksrensnes i en længere periode med en konstant stråle og/eller med for højt tryk på kort afstand; der anbefales et max. tryk på 180 bar.

Varmelamper, gear, motorer, motorværn, styringer, følere, taljespil, spindeludløsere mv. må IKKE højtryksrensnes.

Overdækninger i smågrise- og FRATS-stalde må ikke højtryksrensnes på siden.

Der tages forbehold for brug af ikke egnede kemikalier i forbindelse med rengøringen, der misfarver og skader i form af fx ætsning.

Alle vandsystemer skal jævnligt rengøres og afkalkes.

I forbindelse med rengøringen skal stalden udtørres, så komponenter ikke er under konstant fugtighed.

## VEDLIGEHOLDELSE:

Alle fastmonterede og bevægelige dele skal løbende rengøres, efterspændes og smøres af køber. Løsner disse dele sig indenfor 1 måned fra ibrugtagning, skal ACO FUNKI dog kontaktes omgående.

Vi anbefaler smøring med fedt og olier på alle bevægelige jerndelev, såsom hængsler, låse, låger, beslag, hjørnehjul, trækstationer m.v.

Alle sliddelev friholdes af reklamationen, idet disse dele anses for at være forbrugsdelev.

Anløb på rustfrie materialer må forventes. Reklamationsretten gælder kun ved gennemtæring. Dog er en korrekt potentialeudligning en forudsætning for at opretholde reklamationen, ACO FUNKI foretager ikke potentialeudligning.

ACO FUNKI produkter kan tage skade af udendørs opbevaring. Vi anbefaler max. én måneds udendørs opbevaring. Der skal dog forventes forandringer i overfladen med misfarvning, anløbning mv. allerede indenfor den første måned.

ACO FUNKIs reklimationsbehandling er jfr. gældende lovgivning.