

| M-8600-DK |

MONTAGEVEJLEDNING



MEDICINBLANDER



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600
www.acofunki.com
www.egebjerg.com

FUNKI

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

Medicinblander sæt

Varenr. 4900950



Alle PVC delene limmes sammen med Pevicol lim.

MEDICINBLANDER			
Nr.	Varenr.	Antal	Betegnelse
1	23900340	2 stk.	Tee PVC 90° 32 mm TN16
2	23900338	2 stk.	Vinkel PVC 90° 32 mm TN16
3	23900358	3 stk.	Kuglehane PVC Ø32 mm, 1 x union
4	20000055	1,25 m	Rør PVC med klæbemuffe 32 mm, lbm
5	23900354	3 stk.	Gevindmuffe PVC ¾" 32 mm indiv. gevind
6	90000001	1 stk.	Medicinblander 0,2 - 2,0% indtag

For rent vand: Kuglehane 3 skal være tændt mens 2 x 3 skal være slukket.

For medicin: Kuglehane 2 x 3 skal være tændt mens kuglehane 3 er slukket.